Information & safety · Infos & Sicherheit

DE / EN · 17.11.2026

CASA MORO

Folding stool / Klapphocker





Art-Nr.: LK1700 / LK1800 / LK1900

ENGLISH | EN	DEUTSCH | DE
01 Instructions Read the use, care and safety instructions before use. Keep them for future reference.	**01 Anleitung** Gebrauchs-, Pflege- und Sicherheitshinweise vor Gebrauch lesen und für später aufbewahren.
02 Use Use for sitting or as a footrest. Do not stand or jump on the stool or use it as a step or ladder.	**02 Verwendung** Zum Sitzen oder als Fußablage verwenden. Nicht darauf stehen oder springen; nicht als Tritt oder Leiter benutzen.
03 Stability Place on a level, firm surface with all feet supported. Fully unfold the frame and position the cushion securely. Do not rock.	**03 Standsicherheit** Eben und fest aufstellen; alle Füße müssen aufstehen. Gestell vollständig aufklappen und Kissen sicher auflegen. Nicht kippeln.
04 Load Maximum load: 120 kg per seat. Do not exceed this limit; sit down gently and distribute weight over the seat.	**04 Belastung** Maximale Belastbarkeit: 120 kg je Sitz. Nicht überschreiten; vorsichtig hinsetzen und die Sitzfläche gleichmäßig belasten.
05 Before use Open or fold only when unoccupied. Keep fingers and children away from moving parts: risk of trapping. Check that the frame stands securely before sitting.	**05 Vorbereitung** Nur unbesetzt auf- oder zusammenklappen. Finger und Kinder von beweglichen Teilen fernhalten: Quetschgefahr. Vor dem Sitzen sicheren Stand des Gestells prüfen.
06 Checks Check wood, joints, leather and seams regularly. Stop use if parts loosen, the frame folds unintentionally or the cushion is damaged.	**06 Kontrolle** Holz, Verbindungen, Leder und Nähte regelmäßig prüfen. Bei lockeren Teilen, unbeabsichtigtem Einklappen des Gestells oder beschädigtem Kissen nicht weiter benutzen.
07 Moving Move only when unoccupied. Lift by the solid structure; do not drag or pull on decorative parts. Keep plastic packaging away from children: risk of suffocation.	**07 Umstellen** Nur unbesetzt umstellen. Am festen Aufbau anheben; nicht ziehen oder an Zierteilen greifen. Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten: Erstickungsgefahr.
08 Heat Keep away from open flames and strong heat sources. Do not place against heaters or where contact with flames is possible.	**08 Hitze** Von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernhalten. Nicht an Heizgeräte oder an Stellen mit möglichem Flammenkontakt stellen.
09 Care Dust leather and wood with a soft, dry cloth. Blot spills; do not rub or soak. No household cleaners or solvents. Test suitable leather care on a hidden area first.	**09 Pflege** Leder und Holz mit weichem, trockenem Tuch entstauben. Flüssigkeiten abtupfen; nicht reiben oder durchnässen. Keine Haushaltsreiniger oder Lösemittel. Geeignete Lederpflege verdeckt vorprüfen.
10 Environment Use in a dry, sheltered place. Protect from rain, moisture, frost and prolonged direct sunlight. Store clean and dry.	**10 Umgebung** An einem trockenen, geschützten Ort verwenden. Vor Regen, Nässe, Frost und längerer direkter Sonne schützen. Sauber und trocken lagern.

Materials / Materialien

EN: Leather seat cushion · Folding wooden frame

DE: Ledersitzkissen · Klappbares Holzgestell

Mehdi und Moutamassik GbR · Isolastraße 2 · 52353 Düren · Germany
Tel. +49 2421 3948585 | shop@casa-moro.eu | https://casa-moro.eu